

Forslag til udlægning af TTE armering på jordfold/Paddock

TTE armering

Jord/muddder

Jorden/mudderet rettes af så det bliver så jævnt som ønsket

TTE armeringen udlægges i halvforbant, ved at vende den sidste armering i kanten ned i jorden, skabes en glidende overgang (rampe) fra jorden over på armeringen, samtidig sikres det at armeringen ikke skrider fra hinanden ved de lige linjer i forbantet.

Efter udlægningen af TTE armeringen fyldes den med grus/sand/jord

